

INSTRUCCIONES PARA VENTOSAS DE MANO DE SERIE 'N'



MODO DE EMPLEO

Adherir

- Coloque la ventosa de mano en la superficie de contacto de manera que la línea roja sea visible si aparece mientras que se usa la ventosa para levantar.



ESCANEAR O PULSAR PARA VER VIDEO INSTRUCTIVO

- Precavación:** Ciertos compuestos de goma podrían manchar las superficies claras o deformar los revestimientos delicados. Si tiene dudas, pruebe una muestra de tales materiales en busca de efectos permanentes.
- Oprima el disco de goma contra la carga como sea necesario para formar un sello continuo.
 - Precavación:** Asegúrese que la carga esté soportada como sea necesario para evitar el rompimiento.
 - Bombee el émbolo hasta que la ventosa se adhiera por completo. Cuando la línea roja está escondida, el vacío es suficiente para levantar.
 - A menudo revise el émbolo para asegurarse que la ventosa permanezca totalmente adherida. Si la línea roja aparece mientras que se usa la ventosa para levantar, ponga la carga en tierra inmediatamente y bombee el émbolo hasta que la línea roja esté escondida de nuevo (véase ADVERTENCIAS).

Desprender

- Ponga la carga sobre un soporte seguro.
- Oprima la palanca de desprendimiento hasta que la ventosa se desprende por completo.

Precavación: Quite la ventosa cuando no está en uso.

MANTENIMIENTO

Revisión

Si la ventosa de mano no funciona normalmente, primero límpie el disco de goma de acuerdo con las instrucciones a continuación. Si el problema continúa, véase DIAGNÓSTICO.

Nota: Reemplace el disco al menos una vez cada dos años o siempre que se descubran los daños (véase Inspección).

Limpieza

- Retire el filtro de fieltro del disco de goma.
- Utilice una esponja limpia o un trapo limpio y sin pelusa para aplicar agua jabonosa u otro limpiador suave a la cara del disco (véase ADVERTENCIAS).
- Precavación:** Para evitar que los líquidos contaminen la bomba, mantenga la ventosa con la cara hacia abajo o cubra el agujero de succión en el hueco para el filtro.
- Borre todo residuo de la cara del disco.
- Deje que el disco se seque y vuelva a instalar el filtro de fieltro.

Inspección

Inspeccione la ventosa regularmente en busca de los defectos siguientes:

- cortes o daños en los bordes selladores del disco de goma
 - grietas o abolladuras en el mango o en la bomba
 - reaparición de la línea roja poco después de que la ventosa se adhiera
 - la acción de la bomba parece lenta o presenta cambios dramáticos
 - superficie resbaladiza o dureza en el disco de goma
 - falta el filtro de fieltro en la cara de la ventosa
- Corrija cualquier defecto antes de utilizar la ventosa (véase Revisión).

Almacenamiento

Almacene la ventosa limpia y seca dentro del estuche llevador de protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de producto

Estas herramientas utilizan el vacío para soportar las cargas en el manejo manual, como se indica a continuación:

Condiciones ambientales

- Temperaturas: 10° hasta 120° F (-12° hasta 49° C)
- Elevación: hasta 1.524 m (5.000')

Nota: La Máxima capacidad de carga incluye un factor de diseño de 3:1 y requiere:

- Adherencia en las superficies limpias, secas, relativamente lisas, planas y no porosas¹
- Mínimo nivel de vacío de 59 kPa (17-1/2" Hg)
- Coeficiente de fricción de 1

Modelo	Disco de goma	Diámetro nominal	Máx. capacidad de carga ²	Superficie de carga
N4000(LM) N4300(LM) N4950(LM)	VPFS8L	20 cm (8")	57 kg (125 lbs)	plana y lisa
N4000TS N4950TS	G0695TS	20 cm (8")	34 kg (75 lbs)	plana y texturada ³
N4000C N4950C	VPFS8C	20 cm (8")	27 kg (60 lbs)	paneles aislantes y revestimientos ³
N5000 N5300 N5450	G0725	23 cm (9")	68 kg (150 lbs)	plana y lisa
N5000CS N5450CS	VPCS9	23 cm (9")	68 kg (150 lbs)	curva o plana
N6000 N6300 N6450	G0750	25 cm (10")	79 kg (175 lbs)	curva o irregular ^{3,4}

¹ Los líquidos o los contaminantes pueden reducir la resistencia del disco de goma contra deslizarse.

² La Máxima capacidad de carga se basa en las pruebas bajo las condiciones controladas con las ventosas nuevas. Muchos factores pueden reducir la capacidad, tales como las cargas con superficies curvas, irregulares o de baja fricción. Contacte a un distribuidor autorizado o WPG para obtener más información.

³ Las variaciones extremas de la superficie podrían impedir que estas ventosas se adhieran o permanezcan adheridas.

⁴ **Precavación:** No adhiera estas ventosas en los materiales delgados y frágiles.

ADVERTENCIAS

No observar las ADVERTENCIAS puede dañar la ventosa de mano o la carga o causar lesiones al usuario.

- No use la ventosa para levantar las cargas que excedan la Máxima capacidad de carga (véase CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS).
- No use la ventosa para soportar una persona.
- No deje una ventosa sin supervisión que podría lesionar a las personas si ella se desprende inesperadamente.
- No ponga el disco de goma contra superficies que podrían dañar los bordes selladores.
- Evite las circunstancias que podrían ocasionar que la ventosa resbale o se desprenda prematuramente, tales como: contaminantes, cortes o rayas en la cara del disco o la superficie de la carga; adherir la ventosa a los materiales porosos; o aplicar la presión contra la orilla del disco.
- No use la ventosa para levantar cuando la línea roja es visible. Si la línea roja vuelve a aparecer frecuentemente, deje de usar la ventosa y véase Revisión.
- No permita que nada interfiera con el movimiento libre del émbolo mientras se está adhiriendo la ventosa.
- No toque la palanca de desprendimiento mientras se usa la ventosa para levantar.
- No utilice los productos químicos agresivos (tales como solventes o gasolina) ni los limpiadores y suavizantes de goma para limpiar el disco.

GARANTÍA LIMITADA

Wood's Powr-Grip garantiza que sus productos sean libres de defectos en la mano de obra y en los materiales por **un año a partir de la fecha de compra**.

La garantía **NO** cubre:

- Partes de goma cortadas o rasguñadas
- Piezas dañadas por el cliente
- Desgaste anormal
- Piezas dañadas, maltratadas o descuidadas
- Modificaciones del producto

DIAGNÓSTICO

Escanee o pulse los siguientes códigos para:



Obtener Guía diagnóstica
Ventosas de mano de metal



Obtener Video diagnóstico
Ventosas de mano de metal



Obtener Guía diagnóstica
Ventosas de mano de plástico industrial



Pedir piezas de repuesto
Ventosas de mano de metal



Pedir piezas de repuesto
Ventosas de mano de plástico industrial

GUARDAR PARA SU ARCHIVO

Registre estos datos, en caso de que se requiere obtener el servicio de garantía.

Fecha de compra: _____

Dónde fue comprado: _____

Modelo: _____

Número de inventario: _____

Para obtener más información
sobre la garantía, escanee o pulse
este código o visite wpg.com/es/servicio/w-es

